

MYSTIM HEART'S DESIRE

GRATULUJEME!

Pořídili jste si E-Stim Vibe. Dobré rozhodnutí.

Vybrali jste si kvalitní výrobek - a hračku, která vám poskytne vibrace a elektrickou stimulaci zároveň... A dokonce ani nepotřebuje elektrostimulační zdroj!

Můžete si vybrat z 5 programů E-Stim a 8 vibračních programů, které lze regulovat nezávisle na sobě.


Jako velmi speciální funkcí je šestý program stimulačního proudu: program na podporu prokrvení.

Jak přesně funguje, vám vysvětlíme níže. Abyste si mohli užívat vaši hračku dlouho, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PRVNÍ POHLED

- Vibrace a elektrostimulace v jediném zařízení
- 8 vibračních programů
- 5 programů elektrostimulace v 10 intenzitách
- 1 program na podporu prokrvení
- Mimořádně tichý chod
- 100% lékařský platinový silikon
- Záruka výrobce 1 rok
- 1 extra výkonný motor
- Lithium-iontová baterie

OVLÁDÁNÍ



Tlačítko Vibe

Zapne vibrace. (Tlačítka se rozsvítí.)

Přepne na další vibrační program.

Vypne vibrace. (Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund)

Tlačítko Estim

Zapne elektrostimulaci. (Tlačítka se rozsvítí.)

Přepne na další program elektrostimulace.

Pokud se kontrolka v tlačítku E-Stim rozsvítí zeleně, aktivovali jste trénink pánevního dna.

Tlačítko Minus

Postupně snižuje intenzitu elektrostimulace.

Vypne elektrostimulaci (podržte po dobu 2 sekund).

Tlačítko Plus

Postupně zvyšuje intenzitu elektrostimulace.

Zámek tlačítka

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zámek tlačítek, musíte stisknout tlačítko Vibe a tlačítko E-Stim na 3 sekundy. (Tlačítka se několikrát krátce rozsvítí).

Pozor: Vaše nová hračka se dodává s aktivovaným zámek tlačítek, takže musíte před prvním použitím jednou deaktivovat.

PROGRAMY

Váš Mystim Vibe se dodává s 8 vibračními programy, 5 programy E-stimulace a jeden program na podporu prokrvení. Máte kontrolu nad tím, zda se chcete stimulovat nepřetržitým bzučením nebo zda se raději budete stimulovat intenzivními intervaly. V příloze naleznete krátký přehled programů.

Přehled vibračních programů (strana 66 návod k použití)

Programy E-Stim

Každý z pěti elektrostimulačních programů dodávaných s vibračním přístrojem E-Stim Vibe je navržen tak, aby vám přinesl nový a mravenčivý pocit.

Každým stisknutím pulzního tlačítka se posune jeden program.

Abyste se ujistili, že jste v nastavení neudělali chybu, chvíli počkejte, než po přepnutí zvýšíte intenzitu, protože programy připomínající vlnění (2 a 4) dosáhnou nejvyšší stimulace až po přibližně 3 sekundách.

Program E-Stim 1 Stálý pocit mravenčení. V tomto režimu je funkce stimulačního proudu při zapnutí.

Program E-Stim 2 Pocit brnění se střídá ve vlnách mezi jemným a jemným brněním.

Program E-Stim 3 Stálé pulzování.

Program E-Stim 4 Pulzování se střídá ve vlnách mezi jemným a intenzivnějším.

Program E-Stim 5 Stimulace se střídá ve vlnách mezi brněním a pulzováním.

Program na podporu prokrvení

Tento program aktivujete kliknutím přes 5 E-Stim programů. Šestý program E-stim je program pro prokrvení.

VODIVÉ PLOCHY

Váš elektrostimulační vibrátor je bipolární hračka, což znamená, že má dvě vodivé plochy, mezi kterými proudí stimulační proud tam a zpět.

Tyto vodivé plochy probíhají po stranách.

TÍMTO ZPŮSOBEM OVLÁDÁTE VIBRACE

Není třeba mnoho vysvětlovat: stačí se proklikávat pomocí vibračního tlačítka, dokud nedosáhnete svého oblíbeného programu.

TAKTO OVLÁDÁTE ELEKTROSTIMULACI

Elektrostimulaci zapnete stisknutím pulzního tlačítka. Když LED dioda v tlačítku svítí bíle, je funkce E-Stim aktivní. Vždy se spustí v prvním programu a na nejnižší úrovni intenzity.

Nezapomeňte zapnout elektrostimulaci až po zavedení hračky, protože jen tak lze určit optimální intenzitu.

Před vyjmutím vibrátoru také vždy vypněte funkci elektrosex.

Pomocí tlačítek plus a mínus můžete nastavit intenzitu stimulace ve 10 úrovních. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje nebo snižuje intenzitu vždy o jeden stupeň.

Chcete-li přepínat mezi programy, stiskněte pulzní tlačítko.

Každým stisknutím tlačítka se posunete o jeden program. Při přepínání mezi programy zůstává nastavení intenzity stejné.

Výjimkou je tréninkový program: Pokud přepnete na tréninkový program (LED dioda v pulzním tlačítku nyní svítí zeleně), intenzita se automaticky sníží na nejnižší úroveň.

Chcete-li elektrostimulaci vypnout, podržte pulzní tlačítko nebo tlačítko minus po dobu dvou sekund. Po vypnutí stimulačního proudu přestanou svítit i LED diody v tlačítkách.

NABÍJENÍ

Hračku Mystim jsme předem nabili, abyste ji mohli ihned používat.

Chcete-li vibrátor plně nabít, jednoduše zasuňte nabíjecí hlavici dodaného nabíjecího kabelu USB k příslušným kontaktům na vaší hračce.

Jakmile je váš vibrátor plně nabitý, svítí nepřetržitě.

Během nabíjení nebudete moci vibrátor používat.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Váš vibrátor Mystim je vyroben z lékařského platinového silikonu. Je hygienický a snadno se čistí vlhkým hadříkem a jemným mýdlem.

V pravidelných intervalech byste také měli používat dezinfekční prostředek šetrný k pokožce (dodržujte prosím návod k použití).

Před použitím nebo nabíjením vibrátoru jej nechte zcela vyschnout.

Dbejte na to, abyste vibrátor používali pouze s lubrikanty na vodní bázi, jako je např. The Goldfather.

STIMULAČNÍ PROUD

E-stimulace neboli elektrická stimulace je v posledních letech stále populárnější, a není divu: v oblasti genitálií se nachází velké množství nervů - mnohem více než na jiných místech. Se správně nastaveným elektrostimulačním přístrojem a správnými hračkami můžete stimulovat každý z těchto nervů až do bodu extáze.

Tato stimulace je bezpečná, pokud se provádí s kvalitními výrobky a promyšleně.

Je důležité mít na paměti následující věci:

- Lidé s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. kardiostimulátory). kardiostimulátory) by neměli používat stimulační proud bez předchozí konzultace se svým lékařem. Totéž platí pro osoby se srdečními vadami nebo srdečními arytmiemi.
- Stimulace nesmí být nikdy aplikována tak, aby proud procházel mozkiem nebo srdcem. Nikdy nestimulujte hrtan nebo oblast krku. Svalové křeče v této oblasti by mohly vést k udušení.
- Stimulační proudové přístroje se nesmí používat v přítomnosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- Stimulační proud se nesmí používat během těhotenství.
- Stimulační proud se smí používat pouze na zdravou kůži.
- Používejte pouze originální příslušenství Mystim.
- Nikdy neodšroubovávejte hračky Mystim, protože tím dojde ke zničení vnitřní konstrukce a ke ztrátě záruky.
- Tento přístroj by měl být vždy uchováván mimo dosah dětí (mladších 18 let).
- Tento přístroj smí obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečí, která s tím souvisejí.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Mystim GmbH, prohlašujeme, že tento výrobek splňuje všechny příslušné normy.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese na následujícím odkazu:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>